


VS 410 - VS 410 HI



VS 410 - VS 410 HI

CODICE	POS.	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	POS.	DESCRIZIONE	PREZZO
410S001	1	Filtro aspirazione		410S0492	49	Corpo testata pompa	
410S002	2 a 5	Tube aspirazione completo		410S0502	50	Distanziale	
410S006	6 a 8 13-14	Tube di ritorno		410S0512	51	Cuscinetto asse motore	
410S009	9	Collare stringitubo		410S0522	52	Rondella	
410S0102	10	Raccordo a gomito calzamento		410S0532	53	Rondella	
410S0112	11	O-ring 19-2.65		410S0542	54+55	Ingranaggio motore + albero	
410S0122	12	Molla di chiusura		410S0562	56+57	Ingranaggio motore + albero	
410S0152	15	Anello chiusura pompante		410S0582	58	Rondella	
410S0162	16	Stringi guarnizioni		410S0592	59	Collare albero motore	
410S0172	17*	Guarnizioni centraggio		410S0602	60	Collare albero	
410S0182	18*	Pacco guarnizioni superiori		410S0612	61	Perno	
410S0192	19	Nipplo		410S0622	62	Motore completo	
410S0202	20	Cilindro		410S0632	63	Vite a croce 48x20	
410S0212	21	Pacco guarnizioni inferiori		410S0642	64	Coperchio pompe	
410S0222	22	Spingi guarnizioni inferiore		410S0652	65	Sede cavo di alimentazione	
410S0232	23*	Guarnizione		410S0662	66	Cavo di alimentazione	
410S0242	24	Gabbia sfera valvola aspirazione		410S0672	67	O-ring	
410S0252	25*	Sfera valvola aspirazione Ø13		410S0682	68	Perno maniglia	
410S0262	26*	Sede sfera valvola aspirazione		410S0692	69	Copertura maniglia	
410S0272	27*	Guarnizione valvola aspirazione		410S0702	70	Manopola	
410S0282	28	Piede pompa		410S0712	71	Scheda di controllo	
410S0292	29+	Tenuta pistone		410S0722	72	Viti	
410S0302	30+	Guarnizione sede sfera pistone		410S0732	73	Rondella	
410S0312	31+	Sede sfera pistone		410S0742	74	Viti ad esagono incassato	
410S0322	32+	Sfera pistone		410S0752	75	Tube conduttore	
410S0332	33+	Valvola pistone		410S0762	76	O-ring	
410S0342	34+	Pistone		410S0772	77 a 93	Valvola pressione	
410S0352	35	O-ring		410S0942	94	Corpo filtro	
410S0362	36	Connettore		410S0952	95	Filtro polmone corto	
410S0372	37	Biella		410S0962	96	Supporto filtro	
410S0382	38	Perno		410S0972	97	O-ring 24.3x1,8	
410S0392	39	Perno		410S0982	98	Tappo filtro	
410S0402	40	Cuscinetto		410S0992	99 a 110	Valvola riciclo lavoro	
410S0412	41	Cuscinetto perno biella					
410S0422	42	Perno pistone					
410S0432	43	Rondella piana					
410S0442	44	Vite esagonale					
410S0452	45	Protezione pompa					
410S0462	46	Gabbia di protezione					
410S0472	47	Vite		57-0410	+	Repair kit pistone	
410S0482	48	Rondella		20-0410	*	Repair kit pompante	