


VS 610 - VS 610 HI



VS 610 - VS 610 HI

CODICE	POS.	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE	POS.	DESCRIZIONE	PREZZO
610S001	1	Filtro aspirazione		610S054	54	Guarnizione	
610S002	2-5	Tubo aspirazione completo		610S055	55	Spina 5-12	
610S006	6	Connettore aspirazione		610S056	56	Cuscinetto	
610S007	7	O-ring		610S057	57	Anello guida	
610S0082	8	O-ring plastica		610S058	58	Albero motore	
610S009	9	Dado		610S059	59	Anello guida	
610S010	10	Supporto tubo ritorno		610S060	60	Motore	
610S011	11	Guarnizione aspirazione		610S061	61	Vite	
610S012	12	Valvola di aspirazione		610S062	62	Elica motore	
610S013	13	Guarnizione valvola		610S063	63	Vite esagonale	
610S014	14	Sede sfera		610S064	64	Coperchio motore cover	
610S015	15*	Sfera		610S065	65	Coperchio piccolo	
610S016	16	Gabbia sfera pistone		610S068	66 + 68	Box di controllo con scheda	
610S017	17 +	Sede sfera pistone		610S067	67	Cavo elettrico	
610S018	18 +	Valvola pistone		610S069	69	Potenziometro	
610S019	19	Spingi guarnizioni		610S070	70	Vite M4-8	
610S020	20*	Guarnizione di tenuta		610S071	71-82	Valvola riciclo - lavoro	
610S022	21+22*	Kit guarnizioni miste		610S083	83	Corpo filtro di linea	
610S023	23	Guarnizione di tenuta		14-26852	84	Filtro mini	
610S024	24 +	Sfera pistone Ø8		610S085	85	Supporto filtro	
610S025	25 +	Pistone		610S086	86	O-ring	
610S026	26*	Guarnizione camicia		610S087	87	Tappo filtro	
610S027	27	Camicia pompante		610S088	88	Tubo collegamento	
610S028	28	Pompante manicotto		610S089	89	Vite	
610S029	29*	Guarnizione di tenuta		610S090	90 a 97	Tubo di ritorno	
610S030	30*	Guarnizione		610S092	92	Cover	
610S031	31*	O-ring		610S098	98	Coperchio	
610S032	32	Ghiera di tenuta		610S0992	99	Vite	
610S033	33*	Guarnizione di tenuta		610S0100	100	Distanziale	
610S034	34	Stringi guarnizioni		610S0101	101	Trasduttore	
610S035	35	Nipplo					
610S036	36	O-ring					
610S037	37	Pistone biella					
610S038	38	Biella					
610S039	39	Perno 8x26					
610S040	40	Perno 10x28					
610S041	41	Cuscinetto a sfera					
610S042	42	Cuscinetto					
610S043	43	Vite autofilettante					
610S044	44	Viti a croce					
610S045	45	Cover di protezione					
610S046	46	Vite cover					
610S047	47	Guarnizione					
610S048	48	Corpo macchina					
610S049	49	Cuscinetto motore					
610S050	50	Anello					
610S051	51+52	Albero + ingranaggio		57-0610	+	Repair kit pistone	
610S053	53	Anello		20-0610	*	Repair kit pompante	