


SUPER SPRAY 2000



CODICE	POS.	DESCRIZIONE	PREZZO
SS20001	1	Unità batteria	
SS20002	2	Terminale batteria	
SS20003	3	Motore	
SS20004	4	Riduttore	
SS20005	5	Alloggiamento del cambio	
SS20006	6	Albero eccentrico	
SS20007	7	Corpo pompa	
SS20008	8	Impugnatura	
SS20009	9	Scheda elettronica	
SS20010	10	Serbatoio	
SS20011	11	Cuscinetto dell'albero eccentrico	
SS20012	12	Asta di controllo	

CODICE	POS.	DESCRIZIONE	PREZZO
SS20013	13	Asta di ritenzione del pistone	
SS20014	14	Pistone	
SS20015	15	Ingresso alimentazione	
SS20016	16	Testa pompa	
SS20017	17	Interruttore	
SS20018	18	Valvola di ritorno	
SS20019	19	Asta di scarico	
SS20020	20	Valvola di scarico materiale	
SS20021	21	Tubo di spruzzo	
SS20022	22	Pistola di spruzzo	
SS20023	23	Scocca sinistra	
SS20024	24	Scocca destra	